equotip® bambino

DUROMÈTRE PORTABLE

- Facile à utiliser !
- Extrêmement précis dans toutes les directions d'impact – automatiquement !
- Conversion dans toutes les échelles de dureté courantes (HV, HB, HRC, HRB, HS)
- Mécanisme d'armement et déclenchement rapides
- Lecture instantanée sur un grand écran LCD à contraste élevé
- Système d'autodiagnostic intelligent
- Lecture de chaque valeur et de la fonction "moyenne"
- Impacts virtuellement illimités par cycle de chargement de batterie
- Rechargement de batteries Ion li par câble USBs
- Peut être mis à jour pour EQUOTIP® PICCOLO

Tester avec l'EQUOTIP BAMBINO - Aussi facile que 1-2-3

1. Positionnement

2. Armement



3. Test

1. Positionner le BAMBINO sur le point de la surface à tester, perpendiculairement à la surface.
2. Armer l'appareil d'impact – Pousser le tube d'actionnement entièrement vers le boîtier. La pince saisit le corps de frappe et le tire avec une force définie contre le ressort d'énergie. Ce mouvement «réveille» le système électronique et l'écran affiche les paramètres de test en cours.
3. Le test s'effectue par une nouvelle poussée du tube d'actionnement. Après env. 1 mm, le corps de frappe est libéré par la pince et accéléré avec une énergie définie contre la surface à tester. Le résultat s'affiche immédiatement dans l'échelle de dureté sélectionnée. Un nouvel armement s'effectue par le même mouvement.

Brevet en cours - Certifié selon les normes ASTM A956 + DIN 50156
UNE PRODUIT DE QUALITE SUISSE

proceq

Domaine d'application - Industries primaires

- Convient à tous types de matériaux
- Idéal pour les contrôles en production
- Parfaitement adapté aux contrôles sur sites de grandes et lourdes pièces déjà installées
- Pratique, pour les endroits d'accès difficiles d'accès ou les sites de contrôle confinés
- Détection et compensation automatique de la direction d'impact
- Excellent pour la sélection de matériaux et les tests d'inspection
- Facile à utiliser et précis sur les surfaces à tester incurvées (R > 10 mm)
- Production & traitement de métaux
- Automobile & transport
- Machines & centrales électriques
- Pétrochimie, raffineries
- Aéronautique & construction navale
- Constructions métalliques
- Services de tests & laboratoires

Configurer l'EQUOTIP BAMBINO

L'affichage des résultats de vos tests (échelle et matéri peut être configuré individuellement au moyen des trois boutons du système de commande. La détection et la compensation de la direction d'impact sont réglées par défaut mais peuvent également être désactivées.

Informations pour commande

KITS UNITE

351 20 001 : Duromètre EQUOTIP BAMBINO, unité D
Comprend un duromètre BAMBINO avec corps de frappe D, petite et grande butée annulaire D6a et D6, brosse de nettoyage, chargeur et câble USB, ceinture(cordon), clé USB avec fichier PDF du mode d'emploi/guide de référence rapide, coffret de transport, certificat du produit.

351 20 002 : Duromètre EQUOTIP BAMBINO, unité D (351 20 001) avec bloc de référence D et certificat de calibrage Proceq, valise de transport

ACCESSOIRES EN OPTION

350 01 140	Bloc de référence D avec calibrage Proceq
350 01 139	Bloc de référence D avec calibrage et certificat MPA
351 90 001	Grande valise de transport avec emplacement pour bloc de référence et accessoires courants
350 01 015	Pâte d'accouplement (boîte)
350 03 000	Jeu de butées annulaires (12 pcs.)
351 90 003	Chargeur CA/bloc d'alimentation (110-220 V)
820 35 103	Mode d'emploi
820 35 102	Guide de référence rapide

PIECES DE RECHANGE

350 01 004	Corps de frappe D*
350 01 009	Butée annulaire D6* (19,5 x 5,5 mm)
350 01 010	Butée annulaire D6a* (13,5 x 5,5 mm)
351 90 019	Coffret
351 90 016	Ceinture (cordon)
341 80 112	Chargeur USB
351 90 018	Câble USB, 1,8 m
351 90 017	Couvercle de protection pour USB
350 01 008	Brosse de nettoyage

* pièces à usure

Sujet à modifications sans préavis

Toutes les informations figurant dans le présent document sont fournies de bonne foi et sont tenues pour correctes. Proceq SA ne garantit pas, et exclut toute responsabilité quant à, l'exhaustivité et/ou l'exactitude desdites informations. Concernant l'usage et l'application des produits fabriqués et/ou vendus par Proceq SA, des références explicites aux instructions d'utilisation applicables sont données.

Contact vente et service après-vente :

Europe/Afrique
Proceq SA
Ringstrasse 2
CH-8603 Schwerzenbach
Suisse
Tél. : +41 (0)43 355 38 00
Fax : +41 (0)43 355 38 12
info-europe@proceq.com

Amérique
Proceq USA, Inc.
117 Corporation Drive
Aliquippa, PA 15001
USA
Tél. : +1-724-512-0330
Fax : +1-724-512-0331
info-usa@proceq.com

Asie/Pacifique
Proceq Asia Pte Ltd
12 New Industrial Road #02-02A
Singapour 536202
République de Singapour
Tél. : +65-6382-3966
Fax : +65-6382-3307
info-asia@proceq.com

ISO 9001

proceq

 © Proceq SA, Suisse. Tous droits réservés.